



## Bestektekst

### Vloerisolatie onder houten begane grondvloeren met AddGreen<sup>®</sup> vloerisolatie Rc 3.95.

#### Na-isolatie begane grondvloer:

Vorbereidende werkzaamheden:

Vooraf controleren van de vloer op geschiktheid voor toepassing van isolatie en bereikbaarheid.

Maak hiervoor gebruik van document: **Opnameformulier AddGreen<sup>®</sup> vloerisolatie.**

Verwijderen van eventuele vervuiling of bewonerseigendommen uit de ruimte onder de vloer.

Onder de vloer aanbrengen van het Neopixels vloersysteem:

Fabrikaat: **AddGreen<sup>®</sup> Insulation BV**

Type: **AddGreen<sup>®</sup> Vloerisolatie Rc 3.95**

Systeem bestaat uit: **AddGreen<sup>®</sup> vloerfolie** en **AddGreen<sup>®</sup> EPS parels.**

Geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS) parelkleur grijs.(Bevat grafiet deeltjes)

#### Aanvullende isolatie systeemeisen:

- ISSO Gecontroleerde kwaliteitsverklaring: 20191450GKBKUW

Rc Vloer

Type vloer	Rc [m <sup>2</sup> K/W]
Houten vloer	3.95